

# Schnittmuster Kwik Sew 3300

1. Träger Modell A und B
2. Oberkörnchen Modell A und B
3. Unterkörnchen Modell A und B
4. Rückenteil Modell A und B
5. Mittelstück Modell A
6. Mittelstück Modell B
7. Bügelband Modell A und B
8. Streifen zum Spitze verstärken Modell A

Für Modell A: Schnitt-Teile 1 bis 5, 7 und 8.

Für Modell B: Schnitt-Teile 1 bis 4, 6 und 7.

## Wie man Kwik-Sew Mehrgrößenschnitte verwendet

Das Schnittmuster enthält 4 Größen Unterbrustgrößen mit jeweils 4 Körnchengrößen. Wählen Sie die Größe entsprechend Ihrer BH-Kaufgröße. Wählen Sie die Schnitt-Teile in entsprechender Größe und entsprechend des zu arbeitenden Modells. Den Schnittmuster-Bogen mit einem normalen Bügeleisen glätten (kein Dampfbügeleisen verwenden!). Schneiden Sie die Schnitt-Teile aus, folgen Sie dabei den farblich markierten Linien und den Modell-Linien Ihres Modells.

## Zuschneiden

Waschen Sie den Stoff vor, wenn es nötig ist. Den Stoff rechts auf rechts falten, es sei denn, es wird im Schnitt ausdrücklich anders verlangt. Papierschnitt-Teile auf der linken Seite des Stoffes platzieren, richten Sie sich dabei nach der Zuschneide-Übersicht. Wenn Schnitt-Teile einlagig zugeschnitten werden, liegt die rechte Seite des Stoffes oben. Jede Änderung, die Sie am Schnittmuster machen, kann die Lage Ihre Schnitt-Teile verändern. Verwenden Sie in diesen Fällen die Zuschneide-Übersicht lediglich als Richtlinie. Die Zuschneide-Übersicht geht von glatten, unstrukturierten und einfarbigen Stoffen aus. Richten Sie die Schnitt-Teile immer so aus, dass die Fadenlauf-Pfeile in dieselbe Richtung verlaufen. Die Schnitte so auflegen, dass die der eingezeichnete Fadenlauf parallel zum Stoffbruch verläuft. Vergewissern Sie sich ebenfalls, dass Sie die maximale Dehnung des Stoffes beachtet haben. Fixieren Sie die Schnitt-Teile mit Gewichten oder Nadeln. Schneiden Sie den Schnitt mit einer Schere oder dem Rollschneider zu. Ehe Sie die Papierschnitt-Teile von den Stoffteilen entfernen, übertragen Sie bitte alle Passzeichen, Punkte und Steplinien mit Kreide oder wasserlöslichem Stift. Wenn Markierungen auf der rechten Stoffseite nötig sind, erledigen Sie dies bitte mit Stecknadeln oder mit großen Heftstichen. Beschriften Sie die Schnitt-Teile auf der linken Seite mit beschreibbarem Klebeband.

## Zuschneide-Legende („Layout-Code“)

schwarz            Stoff  
weiß                Papierschnitt mit der bedruckten Seite nach oben  
Sternchen        Abweichende Anleitung

## Zuschneide-Übersicht

### Wichtige Vokabeln:

- All Cup Sizes = alle Größen
- Armhole = Armausschnitt
- Bottom of Back = Unterkante Rückenteil
- Bottom Edge = Unterkante
- Cup Seam = Körnchenmittelnahrt
- Cutting Line View B = Schnittkante Modell B
- Edge Upper Cup = Kante Oberkörnchen
- Fold = Stoffbruch
- Front Seam = Vordere Naht
- Grain of Fabric = Fadenlauf
- Greatest degree of stretch = maximale Dehnung
- Seam Allowances included = Nahtzugabe enthalten
- Selvage = Stoffkante
- Side Seam = Seitennaht
- Single Layer = ungefalteter Stoff
- Size = Größe
- Strap Placement = Trägeransatz
- Top Edge = Oberkante
- View A Scalloped Edge of Lace = Modell A, Bogenkante der Spitze

### **Modell A:**

Aus Stretch-Stoff (Tricot) gemäß Plan:

Schnitt-Teil 1 (Träger) – 2x aus Stretch-Stoff

Schnitt-Teil 3 (Unterkörbchen) – 4x aus Stretch-Stoff

Aus Charmeuse (Nylon Sheer) gemäß Plan:

Schnitt-Teil 5 (Mittelstück) – 1x aus Charmeuse

Schnitt-Teil 8 (Streifen zum Spitze verstärken) – 1x aus Charmeuse

Aus Spitze (Lace) gemäß Plan:

Spitze zur Hälfte falten, die Bögen und das Design liegen passend aufeinander. Oberkörbchen so auf die Spitze legen, dass die gerade Papier-Kante mit der Spitze wie gezeigt abschließt.

Schnitt-Teil 2 (Oberkörbchen) – 2x aus Spitze

Schnitt-Teil 4 (Mittelstück) - 1x aus Spitze, die Unterkante schließt wie gezeigt mit der Bogenkante ab

### **Modell B:**

Aus Stretch-Stoff (Tricot) gemäß Plan:

Schnitt-Teil 1 (Träger) – 2x aus Stretch-Stoff und 2x aus aufbügelbarer Einlage

Schnitt-Teil 2 (Oberkörbchen) – 4x aus Stretch-Stoff (die geänderte Schnittkante beachten)

Schnitt-Teil 3 (Unterkörbchen) – 4x aus Stretch-Stoff

Schnitt-Teil 6 (Mittelstück) – 2x aus Stretch-Stoff

### **Modell A und B:**

Aus Powernet (Power Net) gemäß Plan:

Schnitt-Teil 4 (Rückenteil) – 2x aus Powernet

Aus Webstoff (Woven Fabric) gemäß Plan:

Schnitt-Teil 7 (Bügelband) – 2x aus Webstoff im schrägen Fadenlauf

Aus aufbügelbarer Einlage (Fusible Interfacing) gemäß Plan:

Schnitt-Teil 1 (Träger) – 2x

Schnitt-Teil 6\* (Mittelstück) – 1x (gilt nicht für Modell A)

### **NÄHHINWEISE („Sewing Procedures“)**

Verwenden Sie Polyester-Nähgarn und normalen oder etwas festeren Fußchendruck. Verwenden Sie eine 10/70er, 11/75er oder 12/80er Ballpoint-Nähnadeln und feine Stecknadeln.

**Nähte.** Die Nähte mit einem mittleren Geradstich steppen. Rechts auf rechts zwei Teile aufeinander stecken, die Schnittkanten liegen bündig aufeinander. Die Enden der Fäden beim Losnähen hinten festhalten, dies verhindert, dass der weiche Stoff in den Transporteur der Maschine gezogen wird. Den Stoff hinter und vor der Maschine straff halten, um Wellen zu vermeiden.

**NAHTZUGABEN** – 6 mm Nahtzugabe sind im Schnitt bereits enthalten, es sei denn, es wird im Schnitt ausdrücklich anders angegeben.

### **Bügeln**

Bügeln Sie mit einem warmen Bügeleisen, wenn gewünscht.

### **Nählegende („Fabric Illustration Code“)**

grau – rechte Stoffseite

weiß – linke Stoffseite

gepunktet – Einlage

große Kringel – Spitze

### **Modell A**

1. Ein Oberkörbchen rechts auf rechts entlang der Körbchennaht (Cup Seam) auf ein Unterkörbchen stecken, Passzeichen beachten. Dabei endet das Oberkörbchen an der entsprechenden Markierung des Unterkörbchens. Die rechte Seite des anderen Unterkörbchen auf die linke Seite des Oberkörbchens stecken und steppen. Nahtzugaben zurückschneiden.

Körbchen wenden. Nahe der Naht auf dem Unterkörbchen mit Geradstich absteppen. Die Schnittkanten des Unterkörbchens aufeinander stecken und mit großen Stichen heften. Für das zweite Körbchen wiederholen.

2. Charmeuse-Mittelstück auf die linke Seite des Spitzen-Mittelstücks stecken und nahe der Kanten mit Geradstich aufeinander heften.

3. Mittelstück rechts auf rechts entlang der Vordernaht an die Spitzen-Körbchen stecken, Passzeichen beachten und steppen.

4. Für die Unterkante des Rückenteils 2 Stücke vom 1 cm breiten Unterbrustgummi der folgenden Länge zuschneiden:

**Gr. 70**

Cup A – 19,5 cm

Cup B – 19 cm

Cup C – 18,5 cm

Cup D – 18 cm

**Gr. 75**

Cup A – 21 cm

Cup B – 20,5 cm

Cup C – 20 cm

Cup D – 19,5 cm

**Gr. 80**

Cup A – 22,5 cm

Cup B – 22 cm

Cup C – 21,5 cm

Cup D – 21 cm

**Gr. 85**

Cup B – 23,5 cm

Cup C – 23 cm

Cup D – 22,5 cm

Cup DD – 22 cm

Das Gummiband so auf die rechte Seite des Rückenteils stecken (die angeraute Seite oben), dass die Zähnchenkante des Gummibandes in das Rückenteil zeigt und die gerade Kante bündig mit dem Rückenteil wie gezeigt abschließt. Nahe der Zähnchenkante des Gummibandes nähen, hierfür einen schmalen Zickzack-Stich mittlerer Länge wählen.

Den Stoff unter dem Gummiband schmal zurückschneiden.

Gummiband nach innen einschlagen und nahe der Kante mit genähtem Zickzack oder schmalen normalen Zickzack steppen. Für das andere Rückenteil wiederholen.

5. Rückenteile an der Seitennaht rechts auf rechts an die Körbchen stecken, Passzeichen beachten. Steppen.

6. Den Streifen für das Bügelband der Länge nach links auf links falten und bügeln.

Das Bügelband auf die linke Seite des BHs heften, die offenen Kanten, sowie die untere Kante des BHs treffen aufeinander. Steppen. Nahtzugaben zurückschneiden.

Das Bügelband über die Nahtzugabe nach innen legen. Die **Kante liegt dabei exakt auf der Naht** und feststecken. Nahe der Kante steppen.

Bügelband in die Körbchen legen und nahe der Faltkante steppen.

7. Einlage auf die linke Seite der Träger bügeln.

Der Länge nach den Träger rechts auf rechts falten und mit folgendem Abstand **zur Faltkante** steppen: Für Gr. A und B 1 cm von der Kante, für Körbchen Größen C, D und E 1,5 cm von der Kante. Nahtzugaben zurückschneiden und auseinander bügeln. (Die fertigen Träger sollten dieselbe Breite wie das Unterbrustgummi haben.)

Träger wenden und bügeln, dabei die Naht wie gezeigt in der Mitte zentrieren. Nahe der beiden Außenkanten absteppen.

Ein Stück Unterbrustgummi 8cm lang zuschneiden. Für Körbchengrößen A und B das 1 cm breite Gummi verwenden, für Körbchengröße C, D und DD das 1,5 cm breite. Das Gummiband mit den Stoffträgern 1,3 cm überlappen lassen und mit Satinstich wie gezeigt aufeinander steppen.

Die rechte Seite des Trägers (das Ende mit dem Gummiband) auf das Rückenteil gemäß Trägeransatzlinie stecken, Träger schaut nach unten. Steppen.

8. Für die Oberkante 2 Stück vom 1 cm breiten Unterbrustgummi der folgenden Länge zuschneiden:  
Gr. 70 (alle Körbchengrößen) – 29 cm  
Gr. 75 (alle Körbchengrößen) – 31 cm  
Gr. 80 (alle Körbchengrößen) – 33 cm  
Gr. 85 (alle Körbchengrößen) – 35 cm

Das Gummiband so auf die rechte Seite der Oberkante stecken (die angeraute Seite oben), dass die Zähnchenkante des Gummibandes nach oben zeigt und die gerade Kante bündig mit der Oberkante wie gezeigt abschließt. **Ohne Dehnung** im Rückenteil aufsteppen, nur im Körbchen-Bereich dehnen, dabei vorne am Körbchen noch 2,5 cm überstehen lassen. Nahe der Zähnchenkante des Gummibandes nähen, dafür einen schmalen Zickzack-Stich mit mittlerer Länge nehmen. Den Stoff unter dem Gummiband schmal zurückschneiden.

Gummiband nach innen einschlagen und nahe der Kante mit demselben Stich wie an der Unterkante steppen. Für die andere Oberkante wiederholen.

#### 9. Bügel.

Bügel gibt es in den unterschiedlichsten Längen und Formen. Wählen Sie Bügel entsprechend Ihrer BH-Größe. Vergleichen Sie die Länge mit der Tabelle unten. Die Bügel können bis zu 1.3 cm kürzer sein als angegeben, jedoch nicht länger. Bügel können auch mit einem Saitenschneider noch gekürzt werden, die scharfen Enden mit Nagellack oder sonstiger Farbe wieder versiegeln.

#### Gr. 70

Cup A – 19 cm  
Cup B – 20 cm  
Cup C – 21 cm  
Cup D – 21,5 cm

#### Gr. 75

Cup A – 20 cm  
Cup B – 21 cm  
Cup C – 22,5 cm  
Cup D – 23,5 cm

#### Gr. 80

Cup A – 21 cm  
Cup B – 22,5 cm  
Cup C – 23,5 cm  
Cup D – 25 cm

#### Gr. 85

Cup B – 23,5 cm  
Cup C – 25 cm  
Cup D – 26,5 cm  
Cup E – 28 cm

Bügel von der Mitte her ins Bügelband einfädeln. Bügelband-Enden sorgfältig mit einem mittleren Zickzack kurzer Länge verriegeln.

10. Streifen zum Spitze verstärken der Länge nach dreifach falten, wie gezeigt. Die Mitte mit einer Stecknadel markieren.

Streifen auf die linke Seite des BHs stecken, dabei trifft die Markierungs-Stecknadel die vordere Mitte. Die Enden stehen 6mm über das Körbchen über, siehe Zeichnung. Nahe beider Kanten steppen. Überstehende Länge zurückschneiden.

11. Verschluss entsprechend der Rückenteil-Breite zuschneiden. **Rechtes Rückenteil** in das **Haken-**Teil des Verschlusses schieben, entsprechend das **linke Rückenteil** in das **Augen-**Teil. Durch alle Lagen hindurch und entlang der Schnittkanten steppen. Hierfür einen mittleren Zickzack kurzer Länge verwenden.

12. Überstehendes Gummiband an der Körbchen-Oberkante durch den Ring fädeln, nach innen einschlagen und mit Zickzack fixieren.

Träger in den Schieber einfädeln, Ende wie gezeigt durch den Ring ziehen und wieder zurück durch den Schieber. Wie gezeigt festnähen.

13. Wenn gewünscht, ein Schleifchen oder eine Masche in der vorderen Mitte befestigen.

## **Modell B**

1. Rechts auf rechts zwei Oberkörbchen aufeinander stecken und entlang der Oberkante steppen. Nahtzugabe zurückschneiden. Wenden. Passend die Oberkörbchen aufeinander legen und mit langen Stichen entlang der Schnittkanten heften.

2. Das Oberkörbchen rechts auf rechts auf ein Unterkörbchen entlang der Körbhennaht (Cup Seam) stecken, Passzeichen und Markierung für die Oberkante des Oberkörbchens auf dem Unterkörbchen beachten. Die rechte Seite des einen Unterkörbchen auf die linke Seite des anderen Unterkörbchens stecken und steppen. Nahtzugaben zurückschneiden.

Körbchen wenden. Die Schnittkanten des Unterkörbchens aufeinander stecken und mit großen Stichen heften. Für das zweite Körbchen wiederholen.

3. Einlage auf die linke Seite eines Mittelstücks bügeln. Rechts auf rechts die Mittelstücke aufeinander stecken und Ober- und Unterkante steppen. Wenden. Längskanten heften.

4. Mittelstück rechts auf rechts entlang der vorderen Naht an die Oberkörbchen stecken und steppen, dabei Passzeichen beachten.

5. Der Anleitung Modell A, Schritte 4 bis 9 und 11, 12 und 13 folgen.