

Schnittmuster Kwik Sew 2075

1. Modell A Slip
2. Modell A Schritt
3. Modell B Vorderhose
4. Modell C Vorderhose
5. Modell C Hinterhose
6. Modell C Schritt
7. Modell C vorderer Spitzeneinsatz
8. Modell C rückwärtiger Spitzeneinsatz
9. Modell D Vorderhose
10. Modell D Hinterhose
11. Modell D Schritt

Für Modell A: Schnitt-Teile 1 und 2.

Für Modell B: Schnitt-Teil 3.

Für Modell C: Schnitt-Teile 4 bis 8.

Für Modell D: Schnitt-Teile 9, 10 und 11.

Wie man Kwik-Sew Mehrgrößenschnitte verwendet

Das Schnittmuster enthält vier Größen, die zur besseren Unterscheidung jeweils unterschiedlich farbig markiert sind. Den Schnittmuster-Bogen mit einem normalen Bügeleisen glätten (kein Dampfbügeleisen verwenden!). Schneiden Sie die Schnitt-Teile aus, folgen Sie dabei den farblich markierten Linien und den Modell-Linien Ihres Modells.

Die Größen legen unterschiedliche Maße zugrunde. Bitte richten Sie sich nach der auf der Rückseite des Schnittmusters aufgedruckte Maßtabelle und wählen Sie dann die Größe, die am ehesten Ihren Maßen entspricht. Machen Sie eventuell nötige Änderungen, ehe Sie zuschneiden.

Zuschneiden

Waschen Sie den Stoff vor, wenn es nötig ist. Den Stoff rechts auf rechts falten, es sei denn, es wird im Schnitt ausdrücklich anders verlangt. Papierschnitt-Teile auf der linken Seite des Stoffes platzieren, richten Sie sich dabei nach der Zuschneide-Übersicht. Wenn Schnitt-Teile einlagig zugeschnitten werden, liegt die rechte Seite des Stoffes oben. Jede Änderung, die Sie am Schnittmuster machen, kann die Lage Ihre Schnitt-Teile verändern. Verwenden Sie in diesen Fällen die Zuschneide-Übersicht lediglich als Richtlinie. Die Zuschneide-Übersicht geht von glatten, unstrukturierten und einfarbigen Stoffen aus. Richten Sie die Schnitt-Teile immer so aus, dass die Fadenlauf-Pfeile in dieselbe Richtung verlaufen. Die Schnitte so auflegen, dass die der eingezeichnete Fadenlauf parallel zum Stoffbruch verläuft. Vergewissern Sie sich ebenfalls, dass Sie die maximale Dehnung des Stoffes beachtet haben. Fixieren Sie die Schnitt-Teile mit Gewichten oder Nadeln. Schneiden Sie den Schnitt mit einer Schere oder dem Rollschneider zu.

Ehe Sie die Papierschnitt-Teile von den Stoffteilen entfernen, übertragen Sie bitte alle Passzeichen, Punkte und Stepplinien mit Kreide oder wasserlöslichem Stift. Passzeichen, Ansatzpunkte, vordere und rückwärtige Mitte lassen sich am einfachsten mit kleinen Knipsen im Stoff übertragen, bitte nur in den Nahtzugaben. Beschriften Sie die Schnitt-Teile auf der linken Seite mit beschreibbarem Klebeband.

Zuschneide-Legende („Layout-Code“)

schwarz	Stoff
weiß	Papierschnitt mit der bedruckten Seite nach oben
grau	Papierschnitt muss zweimal benutzt werden
gestrichen	Papierschnitt mit der bedruckten Seite nach unten
Sternchen	Extra-Anweisungen

Zuschneide-Übersicht

Wichtige Vokabeln:

- All Sizes = alle Größen
- Back = hinten
- Back Crotch Seam = rückwärtige Schrittnaht
- Back Waist = rückwärtige Taille
- Center Front = vordere Mitte
- Center Back = rückwärtige Mitte
- Fabric = Stoff
- Front = vorne
- Front Crotch Seam = vordere Schrittnaht
- Front Waist = vordere Taille
- Grain of Fabric = Fadenlauf
- Greatest Degree of Stretch = Maximale Dehnungsrichtung
- Leg Opening = Beinausschnitt
- Place on Fold = Stoffbruch
- Scalloped Edge of Lace = Bogenkante der Spitze
- Side Seam = Seitennaht
- Waist = Taille

Modell A:

Aus Stoff (Fabric) gemäß Plan:

Schnitt-Teil 1 (Slip) – 1x im Stoffbruch

Aus Baumwoll-Jersey (keine Zeichnung hierfür):

Schnitt-Teil 2 (Schritt) – 1x, entsprechende Schnittkanten für dieses Modell beachten

Modell B:

Aus Stoff (Fabric) gemäß Plan:

Schnitt-Teil 3 (Vorderhose) – 1x im Stoffbruch

Modell C:

Aus Stoff (Fabric) gemäß Plan:

Schnitt-Teil 4 (Vorderhose) – 1x im Stoffbruch

Schnitt-Teil 5 (Hinterhose) – 1x im Stoffbruch

Schnitt-Teil 6 (Schritt) – 1x

Aus Baumwoll-Jersey (ohne Zeichnung hierfür):

Schnitt-Teil 6 (Schritt) – 1x

Aus Spitze (Siehe Anleitungsteil Modell C):

Schnitt-Teil 7 (vorderer Spitzeneinsatz) – 2x

Schnitt-Teil 8 (rückwärtiger Spitzeneinsatz) – 2x

Modell D:

Aus Stoff (Fabric) gemäß Plan:

Schnitt-Teil 9 (Vorderhose) – 1x im Stoffbruch

Schnitt-Teil 10 (Hinterhose) – 1x im Stoffbruch

Schnitt-Teil 11 (Schritt) – 1x

Aus Baumwoll-Jersey (ohne Zeichnung hierfür):

Schnitt-Teil 11 (Schritt) – 1x

NÄHHINWEISE („Sewing Procedures“)

Verwenden Sie eine 10/70er oder 12/80er Ballpoint-Nähadeln, feine Stecknadeln und eine scharfe Schere. Nähen Sie mit einem Polyesternähfaden.

Modell A & D bi-elastische Stoffe

Normale Haushaltsnähmaschine

Nähen Sie die Nähte mit dem Overlock-Stich der Haushaltsnähmaschine, es sei denn, die Anleitung sagt ausdrücklich etwas anderes. Der Overlock-Stich näht und versäubert in einem Arbeitsgang.

Zickzack-Maschine

Die Nähte mit einem schmalen Zickzack-Stich steppen. Die Nahtzugaben gemeinsam versäubern.

Geradstichmaschine

Die Nähte mit einem mittellangen Geradstich steppen, dabei den Stoff dehnen. Um haltbarere Nähte zu erzielen, können Sie zwei Nähte dicht nebeneinander setzen. Nahtzugaben gemeinsam nahe der StICKKante versäubern.

Overlock

Nähen Sie die Nähte und Säume mit der 4fädigen Naht. Achten Sie darauf, dass Sie nur die 6 mm Nahtzugabe verwenden. Gummiband kann angenäht werden, indem nahe der Schnittkante ganz normal genäht wird. Achten Sie darauf, dass die Messer nicht in das Gummiband schneiden.

NAHTZUGABEN

6 mm Nahtzugabe sind im Schnitt bereits enthalten, es sei denn, es wird im Schnitt ausdrücklich anders angegeben.

Nählegende („Fabric Illustration Code“)

grau – rechte Stoffseite

weiß – linke Stoffseite

weiß mit xx - Futter

Modell A

1. Links auf links das Schritt-Teil auf das Höschen stecken, Passzeichen beachten. Nahe der Beinausschnittkante heften. Die vordere Kante des Schritt-Teils an der Vorderhose mit Zickzack fixieren.

2. Die Seitennähte schließen.

3. Für Taille und Beinausschnitte 3 Stücke vom 1 cm breiten Transparentgummi der folgenden Länge zuschneiden:

Gr.	XS	S	M	L
	59	63	69	75 cm

4. Die Enden des Gummibandes 1 cm überlappend zu einem Ring schließen.

Gummibandringe und Stoffkanten wie gezeigt mit Stecknadeln vierteln.

5. Gummiband auf die linke Seite des Strings stecken, dabei schließen die Gummibandkanten bündig mit den Stoffkanten ab und die Stecknadel-Passzeichen treffen aufeinander. Mit der Overlock oder mit normalem Zickzack der Nähmaschine steppen, dabei das Gummiband entsprechend weit

6. Gummiband nach innen einschlagen und entlang der Gummiband-Innenkante mit genähtem Zickzack absteppen.

Modell B

1. Die Spitze rechts auf rechts zur Hälfte falten, dabei auf symmetrischen Bogenverlauf der Spitze achten. Die Spitze mit der Bogenkante entlang der Beinausschnitte des Papierschnittes legen. Überstehende Spitzen zurückschneiden, Mitte markieren.

Vordere Mitte steppen, die Nahtzugaben auf 6 mm schmal zurückschneiden. Naht auseinander bügeln und über die ausgebügelte Nahtzugabe mit einem genähten Zickzack oder breiten Zickzack steppen.

2. Die linke Seite der Spitze auf die rechte Seite der Vorderhose aufstecken, die Bogenkante schließt bündig mit der Schnittkante ab. Nahe der inneren Bogenkante mit schmalen Zickzack kürzerer Länge steppen. Auf der linken Seite überstehenden Stoff unter der Spitze zurückschneiden.

3. Für die Taille vom 1 cm breiten Wäschegummi ein Stück der Länge entsprechend Modell A (Schritt 3) zuschneiden.

Die Enden übereinander legen und zu einem Ring steppen. Das Gummiband mit Stecknadel halbieren und somit die vordere Mitte markieren (Naht des Gummibandes ist rückwärtige Mitte). Die obere Kante der Vorderhose ausmessen und 2,5 cm abziehen. Diese Strecke durch zwei teilen und jeweils rechts und links von der vorderen Mitte auf dem Gummiband abstecken. Diese Stecknadeln markieren den Außenkante rechts und links der Vorderhose.

4. Gummiband auf die rechte Seite der Vorderhose stecken und die Passzeichen beachten. Die aufgeraute Seite des Gummis liegt oben, die Zähnchenkante schaut ins Wäschestück.. Nahe der Zähnchenkante mit Zickzack steppen. Überstehenden Stoff zurückschneiden.

5. Gummiband nach innen einschlagen und nochmals nahe der Innenkante mit Zickzack steppen.

6. Für das Rückenteil 1 Stück Gummiband der folgenden Länge zuschneiden:

Gr.	XS	S	M	L
	22	23	24	25 cm

Das eine Ende an der Unterkante der Vorderhose fixieren. Das freie Ende des Strings über das Taillengummiband falten (rückwärtige Gummibandnaht ist jetzt nicht mehr sichtbar) und durch alle Lagen hindurch steppen.

Modell C

1. Um die Spitze für das Vorder- und Rückenteil zuzuschneiden, die Spitze falten und die Bogenkanten symmetrisch aufeinanderlegen. Die Papierschnitt-Teile mit der entsprechenden Kante auf die Bogenkante stecken und zuschneiden.

2. Die vordere Spitze auf die Vorderhose rechts auf rechts stecken. Passzeichen beachten. Steppen. Den rückwärtigen Spitzeneinsatz auf die Hinterhose rechts auf rechts stecken, Passzeichen beachten. Steppen.

3. Das äußere Schritt-Teil auf das Vorderteil rechts auf rechts heften. Das Baumwoll-Schritt-Teils links auf links auf die Vorderhose stecken. Auf jeder Seite steht es 1,3 cm über. Durch alle Lagen hindurch steppen, Nahtzugaben zurückschneiden.

4. Schritt-Teile aus der Vorderhose heraus legen. Rechts auf rechts das äußere Schritt-Teil auf die Hinterhose stecken. Das innere Schritt-Teil um die Hose herum wickeln, um es auf der linken Seite der Hinterhose festzustecken. Durch alle drei Lagen hindurch steppen. Schritt-Teile und Hose wenden und bügeln.

5. Zwei Stücke vom 1 cm breiten Wäschegummi 16 cm lang für Gr. XS-S und 17 cm für Gr. M-L zuschneiden.

Gummiband mit der angerauten Seite nach oben auf die Beinausschnitte des Schritt-Teils aufstecken und die Enden 6 mm überstehen lassen. Die Zähnchenkante liegt dabei innen. Nahe der Zähnchenkante mit Zickzack steppen. Nahtzugaben schmal zurückschneiden.

Gummiband nach innen einschlagen und nochmals mit Zickzack absteppen.

6. Vorder- und Hinterhose wie gezeigt seitlich überlappen lassen, die Passzeichen beachten. Steppen.

7. Für den Taillenausschnitt ein Stück Gummiband entsprechend den Maßen bei Modell A (Schritt 3) zuschneiden. Die Enden 1 cm überlappend aufeinander legen und steppen.. Das Gummiband und die Taille mit Stecknadeln vierteln.

8. Gummiband mit der angerauten Seite nach oben auf die Taille aufstecke. Die Zähnchenkante liegt dabei innen. Nahe der Zähnchenkante des Gummibandes mit Zickzack aufsteppen, dabei Gummiband entsprechend weit dehnen.

Überstehenden Stoff zurückschneiden.

Gummiband nach innen einschlagen und nahe der Innenkante nochmals mit Zickzack steppen.

Modell D

1. Rechts auf rechts das äußere Schritt-Teil auf die Hinterhose stecken, die Passzeichen beachten. Das innere Schritt-Teil links auf links auf die Hinterhose stecken, ebenfalls die Passzeichen beachten. Durch alle drei Lagen hindurch steppen. Nahtzugaben zurückschneiden und Schritt-Teile aus der Hinterhose heraus legen.

2. Rechts auf rechts das äußere Schritt-Teil auf die Vorderhose stecken, die Passzeichen beachten. Um das innere Schritt-Teil links auf links an die Hose stecken zu können, das Schritt-Teil einmal komplett um die Hose herum wickeln und feststecken. Durch alle drei Lagen hindurch steppen.

Nahtzugaben zurückschneiden und Hose wenden.

3. Seitennähte schließen.

4. Für die Taille entsprechend Modell A (Schritt 3) 1 Stück Gummiband zuschneiden.

Für den Beinausschnitt 2 Stück Gummiband der folgenden Länge zuschneiden:

Gr.	XS	S	M	L
	56	60	65	70 cm

Enden überlappen und zu einem Ring schließen.

5. Die Taille und das Gummiband mit Stecknadeln vierteln.

Gummiband mit der flauschigen Seite nach oben auf die Taille aufstecke, die Stecknadel-Passzeichen treffen aufeinander. Die Zähnchenkante liegt innen. Nahe der Zähnchenkante des Gummibandes mit Zickzack steppen, dabei das Gummiband entsprechend weit dehnen.

Gummiband auf die Beinausschnitte stecken, dabei in der Vorderhose ungedehnt und entsprechend gedehnt in der Hinterhose stecken. Mit Zickzack steppen.

6. Gummiband nach innen einschlagen und nahe der Innenkante mit mittlerem Zickzack steppen.