

## Zeichnung 2


5. Achsel-Rückenbreite Vom Trägeransatzpunkt unter den Achseln über den Rücken bis zum Trägeransatzpunkt auf der anderen Seite.
13. Armloch-Umfang Unter der Achsel hindurch und über den Schulterpunkt.
16. Armlänge Länge vom Armansatz bis zu den Handgelenken.
17. Innenarmlänge Länge von der Achsel bis zum Handgelenk.
18. Armansatzbreite Breite des Oberarms etwa 8 cm unterhalb des Schulterpunkts, von Armansatz zu Armansatz gemessen.
19. Oberarmumfang Umfang um die stärkste Stelle des Oberarms gemessen.
20. Handgelenksumfang Umfang um das Handgelenk, dabei wird das Maßband so locker, dass noch ein Finger dazwischen passt.
22. Obere Brustlänge vertikal Länge vom Brustpunkt bis zum Trägeransatzpunkt.
23. Untere Brustlänge vertikal Die Unterbrustrundung, gemessen von der Unterkante der Brust bis zur Brustspitze messen (Bügel verwenden!).
24. Brustlänge horizontal Die Brustrundung innerhalb des Bügels von der vorderen Mitte über die Brustspitze bis zur Seitenkante der Brust messen (Bügel verwenden!).
25. Mittelteil BH  
a. Auf Brustspitzenhöhe (Bügel verwenden!).  
b. Breite an der Unterkante (Bügel verwenden!).  
c. Höhe des Mittelteils (Bügel verwenden!).
26. Decolletélänge Von der Oberkante des Bügels in der vorderen Mitte bis zum Trägeransatzpunkt (Bügel verwenden!).
27. Achsellänge Von der seitlichen Oberkante des Bügels bis zum Trägeransatzpunkt.

## Zeichnung 3

6. Rückenbreite Von der Seitenkante der Brust über den Rücken bis zur zweiten Seitenkante auf der anderen Seite, jeweils auf Brustspitzenhöhe (Bügel verwenden!).
7. Brustabstand Der Abstand des Busens von Brustspitze zu Brustspitze.


## Zeichnung 4

28. Sitzhöhe Von der Taille über die Hüfte bis zur flachen Unterlage, auf der die zu Messende sitzt.
33. Oberschenkellänge Vom Schritt bis zur gewünschten Länge.
36. Oberschenkelumfang Glatt um den Oberschenkel gemessen, etwa 4 cm unterhalb des Schritts.




## Die Konstruktion des Rücken- und Mittelteils:

1. Eine horizontale Linie mit den folgenden Maßen zeichnen:  
 Von A nach links  $1/2$  Unterbrustumfang (2) = Punkt B.  
 Von A nach links  $1/2$  Rückenbreite (6) = Punkt C (Rückenbreitenpunkt).  
 Von B aus senkrecht nach oben  $1/2$  Bügeldurchmesser minus 0,6 bis 2 cm = Punkt E (Anmerkung: den für Sie gültigen Korrekturbetrag können Sie der Bügeldurchmesser-Tabelle auf Seite 21 entnehmen).  
 Von E rechtwinklig zur B-E-Linie nach rechts  $1/2$  Mittelteilbreite (25a) einzeichnen = Punkt F.  
 Von Punkt F aus den Bügeldurchmesser (F-G) anzeichnen (siehe Tabelle auf Seite 21).  
 Von der Mitte der Strecke F-G aus eine Linie senkrecht nach unten anzeichnen, diese Linie ist  $1/2$  F-G lang = Punkt T. Von T aus 0,5 cm nach oben Punkt T' anzeichnen.



2. Den Bügel mit der Innenkante entlang der Punkte F und T' anlegen und die Innen- und Außenform des Bügels auf das Papier übertragen. Die äußere Linie benötigen Sie, wenn ein BH ohne Unterbrustband konstruiert wird, der Bügel wird dann in das Körbchen gelegt. Die innere Linie wird für einen BH mit Unterbrustband verwendet, hier wird der Bügel nach außen gelegt.  
 Den Bügel seitlich am Punkt G bis Größe 75D um 1 cm, um 1,5 cm bis Größe 85D und 2 cm für Größen darüber nach oben verlängern = Punkt S.



3. Die Strecke des Bügels oberhalb von Punkt G ausmessen (Strecke G-S), die Hälfte diese Strecke von S aus rechtwinklig nach rechts abtragen: Punkt X. Den Punkt X mit der Außenkante des Bügels mittig zwischen der A-B-Linie und der F-G-Linie verbinden, dies ist der Wendepunkt. In Bügelbreite ent-

## Die Boxershorts

Das hier beschriebene Schnittmuster ist geeignet für elastische Materialien. Für Boxershorts aus unelastischem Stoff muss der Schnitt entsprechend angepasst werden. Hierfür kann im Kapitel 'Der Teddy' ab Seite 139 nachgeschlagen werden.

### Maßnahmen

1. Taillenumfang (3) glatt um die schmalste Stelle des Rumpfs gemessen.
2. Hüftumfang (4) glatt um die Hüfte auf Höhe der gewünschten seitlichen Oberkante.
3. Sitzhöhe (28) von der Taille über die Hüfte bis zur flachen Unterlage, auf der die zu Messende sitzt.
4. Seitenlänge Boxershorts (29) von der Taille über die Hüfte bis zum gewünschten Beinabschluss abhängig vom gewünschten Modell .
5. Oberschenkelumfang (36) glatt um den Oberschenkel gemessen, etwa 4 cm unterhalb des Schritts.
6. Schrittlänge (30) von der vorderen Mitte der Taille zwischen den Beinen durch bis zur rückwärtigen Mitte der Taille.
7. Oberschenkellänge (33) vom Schritt bis zur gewünschten Länge.

### Die Konstruktion des Schnittmusters:

1. Von Punkt A  $1/4$  Hüftumfang (4) nach links und  $1/4$  Hüftumfang (4) nach rechts abtragen, Punkt A' und A".
2. Von Punkt A aus die Sitzhöhe (28) senkrecht nach oben abtragen (Punkt B).

